




























































✓ функция присутствует, + опционально, × функция отсутствует.

 Охранно-сервисные системы																						
Начало производства	2014.10	2013.05	2013.09	2013.07	2014.06	2014.06	2013.06	2014.03 (I)	2014.03 (I)	2012.12	2012.04	2013.04	2013.06	2014.03	2014.05	2014.12	2014.12	2015.04	2014.10	2013.12	2013.10	
Основной брелок управления							+			×	×								×	×	×	
Дополнительный брелок управления					+	+	+			+	+					×	×	×	×	×	×	
Метка интегрированного иммобилайзера								×	×			×	×	×	×							
Интегрированные цифровые интерфейсы CAN, LIN, K-BUS	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN	2xCAN, K-BUS, LIN
GSM-интерфейс интегрированный	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Контроль уровня топлива на всех автомобилях	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Алгоритм определения аварии с защитой от ложных срабатываний	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GPS/ГЛОНАСС-приемник	NAV-04	NAV-03	NAV-03	NAV-03	NAV-03	NAV-03	NAV-03	NAV-03	NAV-03	NAV-03	NAV-03	NAV-03	NAV-03	NAV-03	NAV-03	NAV-03	NAV-03	NAV-03	NAV-03	NAV-03	NAV-03	NAV-03
Управление через интернет www.p-on.ru или моб. приложение Pandora Info	pro.p-on.ru	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Мониторинг, трекинг через интернет www.p-on.ru или моб. приложение Pandora Info	pro.p-on.ru	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Автозапуск	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
Турботаймер	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Управление предпусковыми подогревателями	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
Кнопка SOS	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	×	×	×	×	×
SLAVE режим	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SLAVE режим с доп. защитой "Защищенный slave режим"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	✓	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Диалоговый код	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Постоянный контроль канала связи "брелок - автомобиль"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×
Датчик удара /наклона /движения интегрированный	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Цифровое реле блокировки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Радиореле блокировки	RR-102, RHM-06	RR-100, RHM-02	RR-100	RR-100	RR-100, RHM-02,-05	RR-100, RHM-02,-05	RR-100, RHM-02,-05	RR-100, RHM-02,-05	RR-100, RHM-02,-05	RR-100, RHM-02,-05	IS-121	IS-121	×	×	×	×	RR-100, RHM-02,-05	RR-100, RHM-02,-05	RR-100, RHM-02,-05	RR-100, RHM-02,-05	RR-100, RHM-02,-05	RR-100, RHM-02,-05
micro/mini-USB порт	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Программирование "по воздуху" через USB-программатор RMP-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LBS-позиционирование по базовым GSM-станциям	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓